



**LED Task Light**  
**Lampe de travail à DEL**  
**Lámpara de Tarea LED**

290009 / 290G59 / 26300C / 263G5C / 263GWC / 263WBC / 259WBC / 26300C-AU

**ENGLISH**

**CONGRATULATIONS!**

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

**PRODUCT REGISTRATION FORM**

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: [Ottlite.com/warranty](http://Ottlite.com/warranty)

**Be sure to read and understand battery cautions and battery maintenance completely before using lamp.**

1. Remove product from the package.
2. Install three (3) AAA batteries (not included) per **BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT** section.
3. To turn the light ON, open shade (A). The light should turn on automatically.
4. To turn the light OFF, close the cover (A).

**BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT**

Your OttLite LED Task Light is powered by 3 AAA batteries. Batteries are not included.

**WARNING:** Keep away from children. If swallowed, promptly see doctor. Do not install backwards, charge, put in fire or mix with other battery types – may explode or leak causing injury.

1. To install batteries, open the battery compartment cover (B) by lifting at slot (C).
2. Swing the battery compartment cover (B) open and away from the battery compartment.
3. Install the 3 AAA batteries as indicated by the graphic inside the battery compartment.
4. Close the battery compartment cover (B) and press it shut.
5. To prevent damage to the light bar, DO NOT force the battery compartment door.
6. Test battery installation by briefly turning on the light.

**NOTICE:** Only replace batteries as a simultaneous set and do not mix with older batteries. Remove batteries if consumed or if the light has not been in use for a long period of time.

**CAUTION:** Direct plug-in drivers shall be 4.5Vdc, 0.6A, listed class 2 power supply  
 Enjoy your OttLite LED Task Light!

## FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la plus innovatrice technologie naturelle et de renom en éclairage avec votre produit OttLite®.

## FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier, ou enregistrez-vous en ligne en allant à : [OttLife.com/warranty](http://OttLife.com/warranty)

## Vous assurer de lire et de bien comprendre les mises en garde et le mode d'entretien des piles avant d'utiliser la lampe.

1. Retirez soigneusement l'emballage du produit.
2. Insérez 3 (trois) piles LR6 (non fournies) conformément à la section **INSTALLATION/REPLACEMENT DES PILES**.
3. Pour allumer la lampe, ouvrez l'abat-jour (A). La lampe doit s'allumer automatiquement.
4. Pour éteindre la lampe, refermez l'abat-jour (A).

## INSTALLATION/REPLACEMENT DES PILES

Votre lampe de travail OttLite est alimentée par 3 piles LR6. Les piles ne sont pas fournies.

## AVERTISSEMENT :

conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, prévenez immédiatement un médecin. N'installez pas les piles à l'envers, ne les rechargez pas, ne les brûlez pas et ne les mélangez pas avec d'autres types de piles car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite susceptible de provoquer des blessures.

1. Pour installer les piles, ouvrez le compartiment à piles (B) en le soulevant au niveau de la fente (C).
2. Maintenez le couvercle du compartiment à piles (B) en position complètement ouverte.
3. Insérez les 3 piles LR6 comme indiqué sur l'illustration figurant à l'intérieur du compartiment.
4. Refermez le couvercle du compartiment à piles (B) et appuyez dessus pour le bloquer.
5. Pour ne pas endommager la lampe, NE FORCEZ PAS le couvercle du compartiment à piles.
6. Testez l'installation des piles en allumant brièvement la lampe.

## ATTENTION :

remplacez toutes les piles en une seule fois et ne les mélangez pas avec des piles plus anciennes. Retirez les piles lorsqu'elles sont vides ou si la lampe n'a pas été utilisée depuis longtemps.

## ATTENTION :

le bloc d'alimentation à brancher directement dans la prise c.a. devra être homologué Classe 2 de 4,5 Vc.c., 0,6 A.

Vous pouvez maintenant profiter de votre lampe de travail à DEL OttLite!

## ¡FELICITACIONES!

Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite.®

## FORMULARIO DE REGISTRO

Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando: [OttLife.com/warranty](http://OttLife.com/warranty)

## Cerciórese de leer y comprender a cabalidad las precauciones y las instrucciones referentes al mantenimiento de las pilas antes de utilizar la lámpara.

1. Remueva el producto de su embalaje.
2. Coloque tres (3) baterías AAA (no seincluyen) de acuerdo con la sección de **INSTALACIÓN Y RETIRO DE LASBATERÍAS**.
3. Para encender la luz, abra la pantalla (A). La luz se activará automáticamente.
4. Para apagar la luz, cierre la pantalla (A).

## INSTALACIÓN Y RETIRO DE LAS BATERÍAS

Su Lámpara con convertor OttLite LED utiliza tres baterías AAA. Las baterías no vienen incluidas.

**ADVERTENCIA:** Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Vea a un médico inmediatamente si se ingieren. No las instale al revés, recargue, tire al fuego o mezcle con otros tipos de baterías, ya que podrían explotar o gotear, causando daños.

1. Para instalar las baterías, abra la cubierta del compartimiento de las baterías (B) levantándola por la ranura (C).
2. Abra la cubierta (B) en dirección opuesta al compartimiento de las baterías.
3. Instale las tres baterías AAA como indica la gráfica dentro dentro del compartimiento de las baterías.
4. Cierre la cubierta (B) y oprima hasta que quede ajustada en su lugar.
5. Para evitar daños a la lámpara, NO fuerce la cubierta.
6. Pruebe la luz enciendo brevemente la lámpara.

**NOTA:** Reemplace las tres baterías a la vez y no las mezcle con otras baterías viejas. Reemplace las baterías al agotarse o si no ha utilizado la lámpara por un período prolongado de tiempo.

**PRECAUCIÓN:** Los drivers de conexión directa deben ser de clase 2 para alimentación eléctrica de 4.5 V DC, 0.6 A.

¡Disfrute su Lámpara con convertor OttLite LED!